



FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE

Producto desengrasante de albercas, formulado para quitar manchas de grasa organica e inorgánica en la alberca. Su aplicación es de uso directo en la pared o fondo afectado, diluyendo en agua 1 a 1, y aplicando de forma directa cepillando con cerda gruesa en un periodo de 10 a 15 minutos y enjuagando con agua al finalizar el proceso. En caso de que la mancha siga, repetir el procedimiento.

ESPECIFICACIONES

Aspecto..... Liquido.
Color..... Incoloro.
Densidad..... 1.1 g/cm³
Solubilidad..... Soluble en agua PH: 6

APLICACIÓN

Correctivo: 1 a 1 Litro de agua.
Mantenimiento: 250 a 1 de agua.

Precauciones:

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua.

En caso de irritación persistente consulte a su médico.

Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto, en caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico.

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional.

Con restricción al personal calificado.

